

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ автомобилей MITSUBISHI (пробег в тыс. км)

I - осмотр R - замена A - регулировка L - смазка

	примечание	период	I - осмотр R - замена A - регулировка L - смазка																														
			1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Операции под капотом			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ремни приводов	10	I/A	I/A	I/A	I/A		I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A
2	крышка распределителя+ротор	40					I							I					I							I							
3	высоковольтные провода	20			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		
4	шланги и патрубки двигателя	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	h	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
5	ремень привода ГРМ	80										R							R														
6	свечи зажигания	обычные	20			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R			
		платиновые	60							R					R					R						R							
7	охлаждающая жидкость	10\60	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	
8	жидкость гидропривода тормозов+сцепления	30	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R
9	воздушный фильтр	20		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
10	электролит АКБ	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	b	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11	главный топливный фильтр(наружный)	дизель	10		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
		прочие	60							R						R					R						R						
12	главный топливный фильтр(в баке)	120													R												R						
13	контакты пусковых свечей накаливания	дизель	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Операции под автомобилем																																	
14	проверка подвески,люфт,повреждения	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
15	смазка шарниров,в т.ч. карданных	10		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
16	защитныечехлы валов привода колес	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
17	рулевое управление,жидкость ГУР	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
18	масло в Мех.КПП	специальные*	40	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	
		пассажирские*	60	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R
		F5MR*	120	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
19	масло в раздаточной коробке+дифференциалах	40	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	
20	проверка колес+шин, давление и износ	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
21	подшипники ступиц колес(без разборки)	10	I	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	
22	герметичность шлангов тормозной системы	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
23	герметичность трубопроводов топливной системы	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
24	тормозные колодки,диски,барабаны	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
25	герметичность системы выпуска	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Операции на прогревом автомобиле																																	
26	масло в Авт.КПП(включая отдельный фильтр,если есть)	специальные*	40	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	
		пассажирские*	60	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R
27	масло в двигателе и масляный фильтр	бензин*	10	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
		дизель*	10	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Операции внутри автомобиля																																	
28	свободный ход педали сцепления	10	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	
29	рычаг стояночного тормоза	10	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	
30	воздушный фильтр смистемы вентиляции	20			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		
31	кондиционер и отопитель	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Операции снаружи автомобиля																																	
32	двеный замки,петли,фиксаторы	10	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	
33	стеклоочистители,омыватели фар,стекло	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
34	Осветительные приборы	10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Дополнительные операции																																	
35	регулировка геометрии подвески	10\20	I/A	A^		A^		A^		A^		A^		A^		A^		A^		A^		A^		A^		A^		A^		A^			
36	мотор-тестер	10	I	I	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	I^	

Примечания: **I/A, I/L, A/L** - если одновременно указаны два вида работ, то первая является --вторая проводится при необходимости
^ - рекомендуемая операция, выполняется по согласованию с клиентом
специальные* - внедорожные автомобили, микроавтобусы, фургоны, пикапы(Pajero, Spase Gear/L400, L300, L200)
пассажирские* - прочие автомобили(Colt, Lancer, Carisma, Galant, SpaceStar/Wagon/Runner, Eclipse)
F5MR* - все модели Carisma/Space Star за исключением 1,8GDI
дизель* - для всех дизельных двигателей периодичность замены сохраняется только при использовании интетического масла API CF, прииспользовании минеральных или семисентических масел класса API CD и выше-замена через каждые 5.000 км пробега