

Техническое обслуживание LEXUS IS

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.Км
1	Проверка, регулировка приводных ремней		п		п		п		п		п
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
5	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.		п		п		п		п		п
6	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		п		п		п		п		п
7	Замена свечей зажигания		п	п	п	п	п	п	п	п	з
8	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
9	Топливный фильтр								з		
10	Воздушный фильтр		п	п	з	п	п	п	з	п	п
11	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов				п				п		п
12	Проверка адсорбера паров топлива				п				п		
13	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
14	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		п		п		п		п		п
15	Проверка, замена тормозной жидкости	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
16	Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		п	п	п	п	п	п	п	п	п
17	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
18	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
19	Проверка жидкости автоматической трансмиссии		п	п	з	п	п	п	з	п	п
20	Проверка, замена масла заднего дифференциала		п	п	з	п	п	п	з	п	п
21	Проверка шин и давления в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
22	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
23	Внутрисалонный фильтр	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
24	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		п		п		п		п		п

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Техническое обслуживание LEXUS GS

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка, регулировка приводных ремней		п	п	п	п	п	п	п	п	п
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
5	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.		п		п		п		п		п
6	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		п		п		п		п		п
7	Свечи зажигания	п	п	п	п	п	п	п	п	п	з
8	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
9	Топливный фильтр								з		
10	Топливная система*	о	о	о	о	о	о	о	о	о	о
11	Воздушный фильтр	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
12	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов				п				п		п
13	Проверка адсорбера паров топлива				п				п		
14	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		п		п		п		п		п
16	Проверка, замена тормозной жидкости	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
17	Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса, жидкости ГУР	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
18	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
19	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
20	Проверка жидкости автоматической трансмиссии	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
21	Проверка, замена масла заднего дифференциала		п	п	з	п	п	п	з	п	п
22	Проверка шин и давления в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
23	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
24	Внутрисалонный фильтр.	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
25	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		п		п		п		п		п

* - рекомендуется использовать оригинальный очиститель топливной системы: Toyota genuine fuel injector cleaner

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

О - очистка;

Техническое обслуживание LEXUS LS

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка, регулировка приводных ремней		П	П	П	П	П	П	П	П	П
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.		П		П		П		П		П
6	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		П		П		П		П		П
7	Свечи зажигания		П	П	П	П	П	П	П	П	З
8	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
9	Топливный фильтр								З		
10	Топливная система*	Прочистка производится при появлении на многофункциональном информационном дисплее предупреждающей надписи "Injector"									
11	Воздушный фильтр	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
12	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов				П				П		П
13	Проверка адсорбера паров топлива				П				П		
14	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		П		П		П		П		П
16	Проверка, замена тормозной жидкости	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
17	Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса, жидкости ГУР		П	П	П	П	П	П	З	П	П
18	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
19	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
20	Проверка жидкости автоматической трансмиссии		П	П	З	П	П	З	П	П	П
21	Проверка, замена масла заднего дифференциала		П	П	З	П	П	П	З	П	П
22	Проверка шин и давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Внутрисалонный фильтр (передний фильтр)	Замена производится при появлении сервисного индикатора на многофункциональном информационном дисплее									
	Для моделей 1999 -2006		З		З		З		З		З
25	Внутрисалонный фильтр (задний фильтр)	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
26	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

* - рекомендуется использовать ориг. очиститель топливной системы: Toyota genuine fuel injector cleaner

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Техническое обслуживание LEXUS RX

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка, регулировка приводных ремней		П	П	П	П	П	П	П	П	П
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.		П		П		П		П		П
6	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		П		П		П		П		П
7	Свечи зажигания*		П	П	П	П	П	П	П	П	З
8	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
9	Топливный фильтр								З		
10	Воздушный фильтр	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З
11	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов				П				П		П
12	Проверка адсорбера паров топлива				П				П		
13	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
14	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		П		П		П		П		П
15	Проверка, замена тормозной жидкости	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
16	Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса, состояние жидкости (замена)		П	П	П	П	П	П	п/з	П	П
17	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
18	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
19	Проверка жидкости автоматической трансмиссии	П	П	П	П	П	П	П	З	П	П
20	Проверка, замена масла раздаточной коробки		П	П	З	П	П	П	З	П	П
21	Проверка, замена масла переднего дифференциала		П	П	З	П	П	П	З	П	П
22	Проверка передней и задней подвесок		П	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка шин и давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
26	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

* - Для двигателя объемом 3,5л необходимо использовать только свечи производства DENSO, тип FK20HR1, или их аналог

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Техническое обслуживание LEXUS LX,GX

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка, регулировка приводных ремней	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.		П		П		П		П		П
6	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		П		П		П		П		П
7	Свечи зажигания	П	П	П	П	П	П	П	П	П	З
8	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
9	Топливный фильтр								З		
10	Воздушный фильтр (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если установлено)	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
11	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов				П				П		П
12	Проверка адсорбера паров топлива				П				П		
13	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
14	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		П		П		П		П		П
15	Проверка, замена тормозной жидкости	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
16	Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса, состояние жидкости	П	П	П	П	П	П	П	З	П	П
17	Смазка подшипников колес и шаровых соединений(LX)		С		С		С		С		С
18	Смазка карданных валов и протяжка болтов карданных валов*	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р
19	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
20	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Проверка жидкости автоматической трансмиссии	П	П	П	П	П	П	П	З	П	П
22	Проверка масла раздаточной коробки	П	П	П	П	П	П	П	З	П	П
23	Проверка, замена масла переднего дифференциала	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
24	Проверка, замена масла заднего дифференциала	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
25	Проверка жидкости системы контроля уровня подвески		П		П		П		П		З
26	Проверка воздушных камер контроля уровня подвески				П	П	П	П	П	П	П
27	Проверка шин и давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
29	Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
30	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

* - Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград

Пояснения:
З - замена;
Р - протяжка;
С- смазка;
П - проверка

Техническое обслуживание LEXUS RX

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка клапанного зазора								П		
2	Проверка, регулировка приводных ремней	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.		П		П		П		П		П
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		П		П		П		П		П
8	Свечи зажигания	П	П	П	П	П	П	П	П	П	3
9	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровни и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Топливный фильтр								3		
11	Воздушный фильтр	П	П	П	3	П	П	П	3	П	П
12	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов				П				П		П
13	Проверка адсорбера паров топлива				П				П		
14	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		П		П		П		П		П
16	Проверка, замена тормозной жидкости	П	П	П	3	П	П	П	3	П	П
17	Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
18	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
19	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
20	Проверка жидкости автоматической трансмиссии	П	П	П	П	П	П	П	3	П	П
21	Проверка, замена масла переднего дифференциала	П	П	П	3	П	П	П	3	П	П
22	Проверка шин и давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Внутрисалонный фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

* - Для двигателя объемом 3,5л необходимо использовать только свечи производства DENSO, тип FK20HR1, или их аналог

Пояснения:

3 - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).