

Техническое работы TOYOTA YARIS

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка клапанного зазора								П		
2	Проверка, регулировка приводных ремней	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
4	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильное расположения, наличия коррозии и т.п.		П		П		П		П		П
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		П		П		П		П		П
8	Свечи зажигания	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
9	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Топливный фильтр								З		
11	Воздушный фильтр*	П	З	П	З	П	З	П	З	З	П
12	Проверка крышки топливного бака, топливопровода				П				П		П
13	Проверка адсорбера паров топлива				П				П		
14	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		П		П		П		П		П
16	Проверка, замена тормозной жидкости	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
17	Проверка жидкости сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
19	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
20	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Проверка масла в коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Проверка шин и давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
25	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

*При установке воздушного фильтра типа TNF проверка каждые 10000км, замена каждые 100000км

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Техническое работы TOYOTA COROLA

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка клапанного зазора								П		
2	Проверка, регулировка приводных ремней		П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
4	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильное расположения, наличия коррозии и т.п.		П		П		П		П		П
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		П		П		П		П		П
8	Свечи зажигания *	П	П	П	П/3*	П	П	П	П/3*	П	З
9	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Топливный фильтр								З		
11	Воздушный фильтр		П		З		П		З		П
12	Проверка крышки топливного бака, топливопровода				П				П		П
13	Проверка адсорбера паров топлива				П				П		
14	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов**	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Проверка стояночного тормоза		П		П		П		П		П
16	Проверка, замена тормозной жидкости	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
17	Проверка жидкости сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
19	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
20	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Проверка масла в коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Проверка шин и давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
25	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

* - Для двигателя 1,4 л замена свечей после каждых 40 000 км

** - Кроме стояночного тормоза

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Техническое работы TOYOTA COROLLA VERSO

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка клапанного зазора								П		
2	Проверка, регулировка приводных ремней	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
4	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильное расположения, наличия коррозии и т.п.		П		П		П		П		П
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		П		П		П		П		П
8	Свечи зажигания	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
9	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Топливный фильтр								З		
11	Воздушный фильтр	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
12	Проверка крышки топливного бака, топливопровода				П				П		П
13	Проверка адсорбера паров топлива				П				П		
14	Проверка поддона двигателя, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		П		П		П		П		П
16	Проверка, замена тормозной жидкости	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
17	Проверка жидкости сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		П		П		П		П		П
19	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
20	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Проверка масла в коробке передач				П				П		
22	Проверка шин и давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
25	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Техническое работы TOYOTA AVENSIS (1,8L АКПП)

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка клапанного зазора								П		
2	Проверка, регулировка приводных ремней		П		П		П		П		П
3	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
4	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильное расположения, наличия коррозии и т.п.				П				П		П
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		П		П		П		П		П
8	Свечи зажигания (для двигателя 1,8 л) *				З				З		
9	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Воздушный фильтр		П		З		П		З		П
11	Проверка топливной системы для двигателей 2л и 2,4л**	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
12	Проверка крышки топливного бака, топливопровода				П				П		П
13	Проверка адсорбера паров топлива				П				П		
14	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		П		П		П		П		П
16	Проверка, замена тормозной жидкости	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
17	Проверка жидкости сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		П		П		П		П		П
19	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
20	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии***				П				П		
22	Проверка масла в коробке передач***				П				П		
23	Проверка шин и давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
26	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

* - Для двигателей 2 л, 2,4 л замена каждые 100 000 км

** - Рекомендуется использовать оригинальный очиститель топливной системы:

Toyota genuine fuel injector cleaner

*** - В зависимости от установленной на а/м трансмиссии может быть пропущен один из пунктов 21 или 22

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

О - очистка

Техническое работы TOYOTA CAMRY

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка клапанного зазора (только для двигателя 2,4 л)								П		
2	Проверка, регулировка приводных ремней	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Поторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
4	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильное расположения, наличия коррозии и т.п.		П		П		П		П		П
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		П		П		П		П		П
8	Свечи зажигания *	П	П	П	П	П	П	П	П	П	З
9	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Топливный фильтр								З		
11	Воздушный фильтр	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
12	Проверка крышки топливного бака, топливопровода				П				П		П
13	Проверка адсорбера паров топлива				П				П		
14	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		П		П		П		П		П
16	Проверка, замена тормозной жидкости	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
17	Проверка жидкости сцепления	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
19	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
20	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии**	П	П	П	П/З	П	П	П	П/З	П	П
22	Проверка масла в коробке передач**		П	П	П/З	П	П	П	П/З	П	П
23	Проверка шин и давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
26	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

* - Для двигателя объемом 3,5 л необходимо использовать только свечи производства DENSO, тип FK20HR1, или их аналог

** - В зависимости от установленной на а/м трансмиссии может быть пропущен один из пунктов 21 или 22

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Техническое работы TOYOTA RAV4

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка клапанного зазора								П		
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	П	П	З	П	П	П	П	П	П	П
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильное расположения, наличия коррозии и т.п.		П		П		П		П		П
6	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		П		П		П		П		П
7	свечи зажигания	П	П	П	П	П	П	П	П	П	З
8	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
9	Топливный фильтр								З		
10	Воздушный фильтр	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
11	Проверка крышки топливного бака, топливопровода				П				П		П
12	Проверка адсорбера паров топлива				П				П		
13	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
14	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		П		П		П		П		П
15	Проверка, замена тормозной жидкости	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
16	Проверка жидкости сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
17	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		П		П		П		П		П
18	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
19	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
20	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии*	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Проверка масла в коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Проверка, замена масла в раздаточной коробке	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
23	Проверка, замена масла заднего дифференциала	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
24	Проверка шин и давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
25	проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
26	Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
27	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

* - В зависимости от установленной на а/м трансмиссии может быть пропущен один из пунктов 21 или 22

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Техническое работы TOYOTA LAND CRUISER PRADO

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка клапанного зазора								П		
2	Проверка, регулировка приводных ремней	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
4	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильное расположения, наличия коррозии и т.п.		П		П		П		П		П
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		П		П		П		П		П
8	Свечи зажигания	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
9	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Топливный фильтр								З		
11	Воздушный фильтр	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
12	Проверка крышки топливного бака, топливопровода				П				П		П
13	Проверка адсорбера паров топлива				П				П		
14	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		П		П		П		П		П
16	Проверка, замена тормозной жидкости	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
17	Проверка жидкости сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
18	Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов*	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р
19	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
20	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии*	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Проверка масла в коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка, замена масла в раздаточной коробке	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
24	Проверка, замена масла заднего и переднего дифференциалов.	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
25	Проверка шин и давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
26	проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
27	Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
28	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

* - Смазывать также в течение 24 часо в после преодоления водных преград

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости);

Р - проверка момента затяжки;

С - смазка

Техническое работы TOYOTA LAND CRUISER 100 (бензин)

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.км
1	Проверка клапанного зазора								П		
2	Проверка, регулировка приводных ремней	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
4	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар,	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Проверка чистоты радиатора, проверка соединении шлангов и их правильное расположения, наличии коррозии и т.п.		П		П		П		П		П
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		П		П		П		П		П
8	Свечи зажигания	П	П	П	П	П	П	П	П	П	З
9	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Топливный фильтр								З		
11	Воздушный фильтр	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
12	Проверка крышки топливного бака, топливопровода				П				П		П
13	Проверка адсорбера паров топлива				П				П		
14	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		П		П		П		П		П
16	Проверка, замена тормозной жидкости	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
17	Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояние пыльников, легкости вращения рулевого колеса, жидкости ГУР	П	П	П	П	П	П	П	П/З	П	П
18	Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов*	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р
19	Смазка подшипников ступиц		С/Р		С/Р		С/Р		С/Р		С/Р
20	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии	П	П	П	П	П	П	П	З	П	П
23	Проверка, замена масла в раздаточной коробке	П	П	П	П	П	П	П	З	П	П
24	Проверка, замена масла заднего дифференциала	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
25	Проверка, замена масла переднего дифференциала	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
26	Проверка шин и давления в шинах		П		П		П		П		П
27	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
29	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

* - Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости);

Р - проверка момента затяжки;

С - смазка

Техническое работы TOYOTA LAND CRUISER 100 (дизель)

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

	Список работ	10т. Км	20т. Км	30т. Км	40т. Км	50т. Км	60т. Км	70т. Км	80т. Км	90т. Км	100т.Км
1	Проверка, регулировка приводных ремней		п		п		п		п		п
2	Замена моторного масла, масляного фильтра двигателя	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
4	проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
5	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правельное расположения, наличии коррозии и т.п.		п		п		п		п		п
6	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		п		п		п		п		п
7	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
8	Топливный фильтр		з		з		з		з		з
9	Проверка фильтра отстойника	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
10	Осмотр воздушного фильтра	п	п	з	п	п	з	п	п	з	п
11	провека дымности выхлопных газов				п				п		
12	Проверка крышки топливного бака, топливopоводова, запорного клапана				п				п		п
13	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
14	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		п		п		п		п		п
15	Проверка, замена тормозной жидкости	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
16	Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояние пыльников, легкости вращения рулевого колеса	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
17	Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов**	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р
18	Смазка подшипников ступиц		С/Р		С/Р		С/Р		С/Р		С/Р
19	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
20	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
21	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии	п	п	п	п	п	п	п	з	п	п
22	Проверка, замена масла в раздаточной коробке	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
23	Проверка, замена масла заднего дифференциала		п	п	з	п	п	п	з	п	п
24	Проверка, замена масла переднего дифференциала		п	п	з	п	п	п	з	п	п
25	Провека передней и задней подвески	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
26	Проверка шин и давления в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
27	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочестителей и омывателей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
28	Замена воздушного фильтра кондиционера**	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
29	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		п		п		п		п		п

* - Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград

*- Поворотный кулак, продольная рулевая тяга, шкворень, центральный рычаг, рулевой привод - **смазка каждые 5000км**

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости);

Р - проверка момента затяжки;

С - смазка